

VEGATOR 121/122

Version, verfügbar seit	Beschreibung
1.3.0, 04/2018	Neue Funktionen (ausschließlich für VEGATOR121.**S****): <ul style="list-style-type: none">– Umschaltmöglichkeit von Ausgang 2 zwischen Störmelde- und Funktionsrelais.
1.2.0, 11/2014	Fehlerkorrekturen: <ul style="list-style-type: none">– Relais typ 24 V in 18 V Anzugsspannung geändert Abwärtskompatibilität gegeben (es wurde fälschlicherweise der mittlere Index hochgezählt)
1.1.1, 08/2014	Fehlerkorrekturen: <ul style="list-style-type: none">– Vorsorgemaßnahme, um Probleme durch Chargenschwankungen von Bauteilen in der Messwertverarbeitung zu vermeiden.
1.1.0, 07/2014	Neue Funktionen: <ul style="list-style-type: none">– SIL verfügbar– Einschaltimpulsüberwachung von Messwert entkoppelt
1.0.1, 06/2014	Fehlerkorrekturen: <ul style="list-style-type: none">– Vorsorgemaßnahme, um Probleme durch Chargenschwankungen von Bauteilen in der Messwertverarbeitung zu vermeiden
1.0.0, 02/2014	Erste Version

Übersicht der Hardwareversionen

Legende:

Name	Beschreibung
Version	<p>xx.yy.zz</p> <p>xx: Kompatibilitätsversion. Diese wird erhöht, wenn die Kompatibilität zur Vorgängerversion nicht mehr gegeben ist. Wertebereich 0 ... 99.</p> <p>yy: Funktionserweiterungsversion. Diese wird erhöht, wenn neue Funktionen oder Funktionsänderungen zur Vorgängerversion vorgenommen wurden. Mit einer Funktionsänderung können auch Fehler korrigiert worden sein. Wertebereich 0 ... 99.</p> <p>zz: Fehlerkorrekturversion. Diese wird erhöht, wenn zur Vorgängerversion ausschließlich Fehler korrigiert wurden. Wertebereich 0 ... 99.</p>
Verfügbar seit	Monat/Jahr