简要使用说明书

用于连续测量液体液位和固料料位的雷达传感器

VEGAPULS 6X

两线制 4 ... 20 mA/HART





Document ID: 66375







目录

目录

1	安全注	<u> </u>	3
	1.1	授权人员	3
	1.2	正确使用	3
	1.3	警告勿滥用	3
	1.4	一般性安全说明	3
	1.5	运行模式 - 雷达信号	3
2	产品访	紀明	4
	2.1	 结构	4
3	调试 -	·最重要的步骤	5
4	安装.		6
	4.1	安装说明	6
5	与电源	原装置相连接	8
	5.1	连接	8
	5.2	单腔式外壳的接线图	8
6	带着显	显示和调整模块进行调试	10
	61		10
	6.2	调整参数	
7	利用智]能手机/平板电脑进行调试 (蓝牙)	16
	7.1	准备工作	
	7.2	建立连接	16
	7.3	调整参数	17
8	菜单概	聪	18
	8.1	显示和调整模块	18
9	附件.		20
	9.1	技术参数	20



信息: 您可以借助本简要使用说明书快速调试仪表。

简要使用说明书的编辑时间: 2023-05-15

其他信息请参见对应的和全面的使用说明书,对于拥有 SIL 认证证书的仪表,还请参见安全手册。该使用说明书以及安全手册可以在我们的主页上找到。

使用说明书 VEGAPULS 6X - 两线制 4 ... 20 mA/HART : 文献标识码 66190

66375-ZH-230524



1 安全注意事项

1.1 授权人员

本技术文档中描述的所有操作只能由工厂运营商授权的并经过培训的专业人员来完成。

在仪表上以及用仪表作业时始终应穿戴必要的个人防护装备。

1.2 正确使用

VEGAPULS 6X 是一款用于连续测量物位的传感器。

有关应用范围的详细说明请参见"产品描述"一章。

只有在按照使用说明书及其可能存在的附加说明书中的要求正确使用时才能保 证仪表的使用安全性。

1.3 警告勿滥用

如果不合理或违规使用,该产品存在与应用相关的危险,如因安装或设置错误 导致容器溢流。这会造成财产受损、人员受伤或环境受到污染。此外,由此会 影响仪表的保护性能。

1.4 一般性安全说明

在遵守常规条例和准则的情况下,本仪表符合当今领先的技术水平。只允许在 技术完好和运行可靠的状态下才能运行它。运营商负责保证仪表无故障运行。 将仪表用于具有侵蚀性或腐蚀性的介质中时,如果其功能失效会带来危害,运 营商应通过采取适当的措施确证仪表的功能正确。

使用者应遵守本使用说明书中的安全说明、本国专用的安装标准以及现行的安全规定和事故预防条例。

出于对安全和产品保证的考虑,对于超出使用说明书中规定的操作范围的作业,只允许由得到制造商授权的人员来完成。明确禁止擅自改装或变更。出于安全原因,只允许使用由制造商指定的配件。

为避免危害,应遵守贴在仪表上的安全标记和说明。

雷达传感器的发射功率很小,远低于国际上许可的极限值。正确使用时,完全 不会出现健康问题。测量频率的频段范围请参见"技术参数"章节。

1.5 运行模式 - 雷达信号

通过运行模式来为雷达信号确定本国专用的设置。在开始调试时,务必通过各操作工具在操作菜单中设置运行模式。



小心:

在不选择相应的运行模式的情况下运行本仪表是违反各相应国家的无线电技术 认证的表现。



2 产品说明

2.1 结构

铭牌

铭牌中含有有关本仪表的身份和应用的最重要的数据:



插图. 1: 铭牌的构造 (举例)

- 1 仪表类型,订购号,雷达频率
- 2 用于许可证、产品代码的栏目
- 3 技术参数
- 4 用于VEGA Tools app 的二维码
- 5 有关遵守仪表技术文献的说明
- 6 符合性标志栏目

系列号 - 仪表搜索

铭牌中含有仪表的系列号,用它可以通过我们的主页找到有关仪表的以下数据:

- 产品信息
- 仪表设置
- 对应的文献资料
- 其他文献资料

请进入 " www.vega.com" 并在搜索栏输入仪表的系列号。

也可以通过智能手机来找到数据:

- 从 " Apple App Store" 或 " Google Play Store" 中下载 VEGA Tools-App
- 扫描仪表铭牌上的二维码或
- 将系列号手动输入到应用程序中



3 调试 - 最重要的步骤

作准备

什么?	怎么做?
识别传感器	扫描铭牌上的二维码,检查传感器参数
A constraints of the second se	

安装并连接传感器



连接技术



选择操控方法

显示和调整模块	VEGA Tools-App ¹⁾

给传感器设置参数



检查测量值

显示	发送
2.085 sensor	

¹⁾ 通过Apple App Store, Google Play Store, Baidu Store下载



4 安装

4.1 安装说明

偏振

用于物位测量的雷达传感器会发射电磁波。偏振是这些波的电部分的方向。其 特点是壳体上有一个搭扣,参见下图:



插图. 2: 偏振位置

1 用于标记偏振的边

通过旋转壳体来改变偏振,由此改变干扰回波对测量值的影响。



提示: 因此,在组装或后续更改时要注意极化的位置。固定壳体以避免改变测量技术 性能(参见"壳体性能"章节)。

安装位置 - 液体

请将仪表安装在一个离开容器壁至少 200 毫米 (7.874 英寸) 的位置。如果要将 仪表安装在带有碟形或圆形盖板的容器中央,则可能产生数倍的回波,不过, 可以通过做出相应的调整来抑制它们(参见"调试"一章)。



如果无法保持此距离,则应在调试期间进行干扰信号抑制。这尤其适用于当预 计会在容器壁上出现附着物时。²⁾



插图. 3: 将雷达传感器安装在圆形容器盖上

对于带有锥形底部的容器,最好是将仪表安装在容器中央,因为这样可以测到底部。

2) 在此情形下,建议在事后用现有的附着物重复故障信号抑制过程。





插图. 4: 将雷达传感器安装到带有锥形底部的容器上

安装位置 - 固料

请将仪表安装在离开容器壁至少 200 mm (7.874 in) 的位置。



插图. 5: 将雷达传感器安装在容器盖上

. 提示:

1

如果无法保持此距离,则应在调试期间进行干扰信号抑制。这尤其适用于当预 计会在容器壁上出现附着物时。³⁾



3) 在此情形下,建议在事后用现有的附着物重复故障信号抑制过程。



5 与电源装置相连接

5.1 连接

连接技术 通过外壳中的弹力端子建立供电装置与信号输出的连接。 通过外壳中的触销实现与显示和调整模块或与接口适配器之间的连接。

接线步骤

操作步骤如下:

- 1. 拧下外壳盖
- 2. 通过轻轻向左旋转取出可能存在的显示和调整模块
- 3. 拧松电缆螺纹接头上的锁紧螺母并取出塞头
- 4. 去掉连接电缆上大约 10 cm (4 in) 的外皮,去掉芯线末端大约1 cm (0.4 in)的绝缘
- 5. 将电缆穿过电缆螺纹接头插入传感器中



插图. 6: 接线步骤5和6

- 1 单腔式外壳
- 2 双腔式外壳
- 6. 按照接线图将芯线末端插入端子中
- . 提示:

(Ex

- 可以将固定导线以及带有芯线端套的柔性导线直接插入端子孔中。对于柔性导线,要打开端子时,需用一把螺丝刀(刀头宽度为3mm)将操作杆从端子开口上推开。松开时,端子会重新闭合。
 - 7. 可通过轻拉来检查导线在端子中的安置是否正确
 - 8. 将屏蔽与内地线端子相连,外地线端子与电位补偿相连
 - 9. 拧紧电缆螺纹接头的锁紧螺母,密封圈必须完全围住电缆
 - 10. 重新装上可能存在的显示和调整模块
 - 11. 拧上外壳盖

电气连接现已完成。

5.2 单腔式外壳的接线图

下图不仅适用于非防爆型,也适用于本安防爆型 (Ex ia)。



5 与电源装置相连接

电子部件腔和接线腔



插图. 7: 单腔式外壳的电子部件和接线腔

- 1 电源,信号输出 2 用于显示和调整模块或接口适配器 3 用于外部显示和调整单元
- 4 用于连接电缆屏蔽的接地端子



带着显示和调整模块进行调试 6

6.1 使用显示和调整模块

可以将显示和调整模块随时装入传感器中。在此,可以以 90°的错位选择四个 位置。无需为此切断电源。

操作步骤如下:

- 1. 拧下外壳盖
- 2. 将显示和调整模块置于电子部件上所希望的位置, 朝右转动至卡住
- 3. 拧紧带视窗的外壳罩盖

拆卸顺序与之相反。

显示和调整模块通过传感器得电,不需要其他连接。



插图. 8: 将显示和调整模块装入单腔式壳体的电子部件腔中



插图. 9: 将显示和调整模块装到双腔式壳体上

- 1 在电子部件腔中 2 在接线腔中

提示:

如果您想要给仪表补装显示和调整模块以不断显示测量值,需要带有视窗的加 高了的盖子。



6.2 调整参数

6.2.1 锁定/开通操作

锁定/开通操作(非SIL)

通过该菜单项来保护传感器参数,以免发生不应该的或意外的更改。

信息:

在交付非 SIL 型仪表时,访问限制功能没有启用。需要时,可以启用访问限制功能,由此将封锁仪表。



Bedienung

Gesperrt

Jetzt freigeben?

锁定操作时,如果不输入仪表代码,便仅可使用以下操作功能:

- 选择菜单项并显示数据
- 将传感器中的数据读入显示和调整模块中



小心:

当操作被锁定时,通过 PACTware/DTM 或其他系统的操作也同样被锁定。

在任意一个菜单项下都可以通过输入仪表密码来允许对传感器的操作。

锁定/开通操作 (SIL)



可靠地调整参数:

为能在参数调整时避免因操作环境不安全而导致出现可能的故障,应采用一种可以可靠地发现参数调整故障的验证方法。为此,必须对至关安全的参数在将 其储存到仪表中之前进行验证。此外,为了防止不应该的或不允许的操作,在 正常运行状态下禁止在仪表中对参数作任何更改。







操作 已开通

验证与封锁

信息:

若仪表密码已更改或被忘却,随附的"访问限制"列表提供一个应急仪表密码 供使用。

比较字符串和系列号:

您须首先比较字符串。这一操作用于审核字符的显示情况。 请确证两个字符序列是否一致。验证文为德文,所有其他菜单语言为英文。 随后您确认仪表的系列号被正确接受。此验证用于检验仪表的通信情况。





在下一步,仪表检查测量条件并基于其分析结果决定是否需要进行功能测试。 如果需要功能测试,会出现以下信息。

SIL	参数	
171		



参数正确吗?
请在此情形下进行功能测试。

功能测试:

进行功能测试时,您必须在容器内用原始介质测试仪表的安全功能。



功能测试的详细经过参见使用说明书中的 " 功能安全性 (SIL)" 章节。

验证参数:

所有至关安全的参数都须在修改后得到验证。在完成功能测试后会罗列所有至 关安全的参数 / 请逐一确认修改值的正确性。

參数验证	參数验证
没有修订至关安全的參数	參数正确吗?
OK?	OK?

当所述的参数更改过程完整和正确无误地完成后,仪表被锁定且处于运行就绪 状态。

Bedienung	
Gesperrt	

Jetzt freigeben?

否则, 仪表保持处于开通状态, 也即不安全的状态。



当操作被锁定时,通过 PACTware/DTM 或其他系统的操作也同样被锁定。

6.2.2 调试

可以利用该菜单项来调整传感器,以适应"液体"或"固料"等介质的不同测量条件。

在以下的 " 应用" 菜单项中选出相应的应用。

调试
距离单位
介质类型
应用
-

介质类型	
液体	•

介质类型	
√ <mark>液体</mark> 固料	

容器高度

介质类型

作出这一选择后,传感器的工作范围便调整至能最佳地适应容器的高度,由此 在不同的测量条件下得以大大提高测量可靠性。



容器高度	容器高度
30.00 m	030.00
	0.00 12

● **提示: 1** 无论如

无论如何,还必须进行最小调整 (见下节)。

120,00



调整

因为一台雷达传感器是一个距离测量仪,因此将测量从传感器到介质表面的距 离。为能显示介质本身的高度,必须将测得的距离指派给百分比高度值(最小/ 最大调整)。

调整时,请输入容器为满和为空时各相应的测量距离(参见以下示例):



插图. 10: 参数调整举例: 最小/最大调整 - 液体

- 1 最小物位 = 最大测量距离 (距离 B)
 2 最大物位 = 最小测量距离 (距离 A)
- 3 基准面



插图. 11: 参数调整举例: 最小/最大调整 - 固料

- 最小物位 = 最大测量距离 (距离 B) 1
- 2 最大物位 = 最小测量距离 (距离 A)

3 基准面

如果这些值是未知的,比如也可以用10%和90%的距离值来进行调整。



这些距离值的起点始终是基准面,即螺纹或法兰的密封面。有关基准面的说明 请参见"安装说明"或"技术参数"章节。根据这些说明来计算实际装料高度。 在进行此调整时,实际物位不起作用。最大/最小调整始终在不改变介质的情况 下进行。因此,在安装仪表之前就可以进行这一设置。

距离 A (最大值)

操作步骤如下:

1. 用 [->] 选择菜单项 距离 A (最大值),并用 [OK] 加以确认。



- 2. 用 [OK]来编辑距离值,并用 [->]将鼠标置于所希望之处。
- 3. 用 [+] 来设定所要的100 %的距离值,用 [OK] 进行储存。

距离 A (最大值)		
0 00.00		
- 0,50	m I	120.50

4. 用 [ESC] 和 [->] 切换至最小调整

距离 B (最小值)

运行模式

操作步骤如下:

1. 用 [->] 选择菜单项 " 距离 B (最小值)",并用 [OK] 加以确认。

调试 距离 A (最大值) <mark>距离 B (最小值)</mark> 	距离 B (最小值) 0.00 % 120.00 m 2.32 m	
•		

- 2. 用 [OK]来编辑距离值,并用 [->]将鼠标置于所希望之处。
- 3. 用 [+] 来调整所要的与 0 % 对应的距离值 (如从传感器到容器底部的距离) 并用 [OK] 来加以储存。光标现在跳至距离值。

距离 B (最小值)



6.2.3 扩展了的设置值

此菜单项包含传感器的操作设置。

运行模式:

通过运行模式来为雷达信号确定各国特有的设置值。

扩展了的设置	运行模式	运行模式
HART 运行模式	运行模式	√ <mark>运行模式1</mark>
运行模式	电压供应	运行模式 2
夏制仪表设置 ▼		运行模式3 ▼

- 运行模式1:欧盟,阿尔巴尼亚,安道尔,阿塞拜疆,澳大利亚,白俄罗斯,波斯尼亚和黑塞哥维那,英国,冰岛,加拿大,列支敦士登,摩尔多瓦,摩纳哥,黑山,新西兰,北马其顿,挪威,圣马力诺,沙特阿拉伯,瑞士,塞尔维亚,土耳其,乌克兰,美国
- 运行模式 2:巴西,日本,韩国,台湾,泰国
- 运行模式 3:印度,马来西亚,南非
- 运行模式4:俄国,哈萨克斯坦

66375-ZH-230524



提示:

可以根据运行模式来改变仪表的测量技术特性 (参见 " 技术参数 , 输入变量" 章 节)。

供电:

通过供电装置来确定传感器是连续运行还是仅响应特定的运行要求。



6.2.4 复位

复位

复位时,会将由用户设置的参数复位至出厂设置值(参见"菜单概览"章节)。



复位 <mark>复位至出厂设置</mark> 重新启动



信息:

在此,不会重置语言和蓝牙访问密码,但当前正在运行的模拟过程会中止。

复位 - 出厂设置:

- 恢复出厂时设置的以及专为订单设置的参数
- 将用户设置的测量范围重置到推荐的测量范围 (为此参见 " 技术参数" 章节)
- 删除设置的某一干扰信号抑制功能,一根可自由编程的线性化曲线以及测量 值和回波曲线储存空间⁴⁾

复位 - 重启:

用于在不关闭工作电压的情况下重新启动仪表。



在复位期间,与正常测量运行相比,仪表会改变其行为。因此,请为下游系统 注意以下事项:

- 电流输出端输出设定的干扰信号
- 资产管理功能发出 " 维护" 的消息

4) 保留事件和参数更改值的储存空间。



7 利用智能手机/平板电脑进行调试 (蓝牙)

7.1 准备工作

系统前提条件

- 请确保,您的智能手机/平板电脑能满足以下系统条件:
- 运行系统: iOS 8 或新的
- 运行系统: Android 5.1 或更新的版本
- 蓝牙 4.0 LE 或更新

请将 VEGA Tools-App 从" Apple App Store"、 " Google Play Store" 或 " Baidu Store" 下载到您的智能手机或平板电脑上。

请确证,显示和调整模块的蓝牙功能已被激活。为此必须将底部的开关置于 "On" (接通) 位置。

出厂设置为 " On" (接通)。



插图. 12: 激活蓝牙

开关

1

- On = 蓝牙已启用
 - Off = 蓝牙已停用

7.2 建立连接

插图.13: 输入蓝牙访问密码

请启动调整APP并选择"调试"功能。智能手机 /平板电脑会自动搜索附近有蓝 牙功能的仪表。

将显示 "正在建立连接"这一信息。

会列出发现的仪表并自动继续搜索。

请从仪表清单中选出想要的仪表。

输入蓝牙访问密码 在下一个菜单窗口中输入一个 6 位数的蓝牙访问密码以验证身份。您可以在仪表包装内的 密码和代码"列表中找到该密码。

For the very first connection, the adjustment unit and the sensor must authenticate each other.

Enter the 6 digit Bluetooth access code of your Bluetooth instrument.

Bluetooth access code	ОК

66375-ZH-230524

建立连接

VEGAPULS 6X • 两线制 4 ... 20 mA/HART



输入参数

提示:

一旦输错了密码,则只有在延迟时间过后才能再次输入。每输错一次,延迟时间就会相应延长。

将在智能手机/平板电脑上显示 "等待验证"的信息。

连接已建立 建立连接后,在各相应的调整工具上出现传感器调整菜单。

一旦蓝牙连接中断,比如当两台仪表之间的距离较大时,将在调整工具上加以显示。一旦再次建立连接,则该信息便消失。

更改仪表密码 只有当停用了对参数调整权限的限制功能后或允许调整时,才能调整仪表的参数。交付时停用了对参数调整权限的限制功能,但随时可以启用该功能。 建议输入您个人的 6 位数仪表密码。为此请进入菜单"扩展功能"、"访问限制"、菜单项"对参数调整权限的限制"。

7.3 调整参数

传感器调整菜单分为两个区域,根据调整工具的不同,这些区域并排设置或上下排列。

- 导航区域
- 菜单项显示

可以通过颜色的变换识别所选的菜单项。

••००० Telekom.de 🗢		09:46	\$64%■D
< Instrument list VEGAPULS 64	?	Adjustment	
Setup		Set distances for level percentages	
Setup	>	Sensor reference plane	
Application	>	Max. adjustment	
Adjustment	>	Min. adjustment	
Current output	\rightarrow		
Display Display	>	Max. adjustment in % 100.00 %	>
		Distance A 0.000 m	
Compagnostics	>	Min. adjustment in % 0.00 %	>
Echo curve	>	Distance B 5.000 m	>
😒 Status signals	>		
Additional settings			
Reset	>		
Scaling	>		
Current output (adjustment)	्रा	24 测量店	

插图. 14: App 视图举例 - 调试 测量值

请输入所需的参数并通过键盘或编辑栏目加以确认。由此,传感器中的输入功能便被激活了。

要中止连接时请关闭该 App。



8 菜单概览

8.1 显示和调整模块

调试

菜单项	参数	选择	出厂预设		
测量点名称			传感器		
距离用单位	距离用单位	mm, m, in, ft	m		
介质类型	介质类型	液体	液体 5)		
		固料	固料 6)		
应用	液体应用场合	储罐,搅拌容器,计量容器,立管,罐/蓄水 池,塑料罐(透过罐顶棚测量),移动式塑料罐 (IBC),在水域中液位水位,在排水道/溢流槽中 测量流量,泵站/泵井,雨水溢流池,演示	仓储箱 7)		
	用于固料中	料仓,地下储藏室,压碎机,堆场,演示	料仓的		
容器高度			推荐的测量范围 , 参见 " 技术参数" 章节		
距离 A (最大值)	最大值		最大补偿 100 % 相当 于 0.000 m		
距离 B (最小值)	最小值		最小调整值 0 % 相当 于 120.000 m		

扩展了的设置值

菜单项	参数	选择	出厂预设		
温度用单位		°С, °Ғ, К	°C		
衰减	积分时间	0 999 s	0 s		
电流输出口	输出值	百分比值,线性化百分比值,装料高度,距 离,已赋值,测量可靠性,电子部件温度,测 量速率,工作电压	百分值		
	输出特性曲线	0 100 % 相当于 4 20 mA	0100%相当于		
		0 100 % 相当于 20 4 mA	4 20 mA		
	电流范围	4 20 mA	4 20 mA		
		3.8 20.5 mA			
	出现故障时的表现	≤ 3.6 mA, ≥ 21 mA , 最新适用的测量值	≤ 3.6 mA		
线性化	线性化类型 - 液体	线性,卧式圆罐,球罐,文丘里管,梯形堰, 矩形溢流槽,帕玛柏乐槽,V 形凹痕、三角堰	线性		
	线性化类型 - 固料	线性 , 锥底, 金字塔底 , 斜底	线性		
	临时高度 "h"				

5) 塑料号角天线,带有内置天线系统的螺纹,带有塑封天线系统的法兰

• 带有透镜天线的法兰

⁷⁾ 塑料号角天线,带有内置天线系统的螺纹,带有塑封天线系统的法兰 ⁸⁾带有透镜天线的法兰



菜单项	参数	选择	出厂预设
赋值	赋值变量	赋值变量 (无量纲 , 质量 , 体积 , 高度 , 压力 , 流量 , 其他)	无量纲
		赋值单位 (根据赋值变量来选择单位 , 自定义)	-
	赋值格式	#, #.#, #.##, #.###, #.####	#
	赋值	赋值	100 % 相当于 0 % 相当于
显示	菜单语言	德文 , 英文 , 法文 , 西班牙文 , 葡萄牙文 , 意 大利文 , 荷兰文 , 俄文 , 中文 , 日文 , 土耳其 文 , 波兰文 , 捷克文	首次操作时设置语言。
	显示	一个测量值,测量值柱状图,两个测量值	一个测量值
	显示值 1, 2	百分比值,线性化百分比值,装料高度,距离,已赋值,测量可靠性,电子部件温度、电流输出端,电流输出端2	百分值
	照明	接通,关闭	接通
干扰信号抑制	干扰信号抑制	重新创建,扩展,删除一切	-
日期/钟点时间	日期/钟点时间	日期	当前日期
		格式:24 h, 12 h	24 h
		钟点时间	当前钟点时间
HART 运行模式	HART 地址	0 63	0
	输出模式	带 HART 的模拟电流输出端 , 带 HART 的固定 电流 (4 mA)	模拟电流输出口,带 HART
运行模式	运行模式	运行模式1:欧盟,阿尔巴尼亚,安道尔,阿 塞拜疆,澳大利亚,白俄罗斯,波斯尼亚和黑 塞哥维那,英国,冰岛,加拿大,列支敦士 登,摩洛哥,摩尔多瓦,摩纳哥,黑山,新 西兰,北马其顿,挪威,圣马力诺,沙特阿拉 伯,瑞士,塞尔维亚,土耳其,乌克兰,美国	运行模式 1
		运行模式 2:巴西 , 日本 , 韩国 , 台湾 , 泰国 运行模式 3:印度 , 马来西亚 , 南非	
		运行模式 4:俄罗斯	
	电源装置	永久电源	永久电源
		非永久电源	
复制传感器设置值		读取传感器,存入传感器	-
专用参数	参见使用说明书 " 菜单	既览"章节末端的单独的菜单概览。	

复位

菜单项	参数	选择	出厂预设		
复位	复位	恢复出厂设置,重启	-		

9 附件

9.1 技术参数

针对有许可证书的仪表的说明

对于经过认证 (如带防爆认证) 的仪表,适用在交付时附带的相应安全说明中的技术参数。比如在过程条件下或在供电情况下,这些参数可能不同于在此列出的参数。

所有许可证和认证证书都可通过我们的主页下载。

机电参数 - IP66/IP67 和 IP66/IP68 型 (0.2 bar)

电缆入口选项

- 电缆入口
- 电缆螺纹接头
- 盲塞
- 封盖

M20 x 1.5; ½ NPT (电缆直径参见下表) M20 x 1.5; ½ NPT

1/2 NPT

M20 x 1.5; 1/2 NPT

电缆螺纹接头	密封插件用材	电缆直径													
用材		4.5 8.5 mm	5 9 mm	6 12 mm	7 12 mm	10 14 mm									
PA	NBR	-	٠	٠	-	٠									
黄铜 , 镀镍	NBR	•	٠	٠	-	-									
不锈钢	NBR	-	٠	٠	-	•									

芯线横截面 (弹力端子)

- 实心电线 , 绞合线
- 带有芯线端套的绞合线

- 0.2 ... 2.5 mm² (AWG 24 ... 14)
- 0.2 ... 1.5 mm² (AWG 24 ... 16)

传感器的供电

12 35 V DC
18 35 V DC
内置
≤ 0.7 V _{有效} (16 400 Hz)
\leq 1 V _{eff} (16 400 Hz)
(U _B - U _{min})/0.022 A
$(24 \text{ V} - 12 \text{ V})/0,022 \text{ A} = 545 \Omega$

/EGA





												66
												375-
												ZH-2
												3052
												4



Printing date:



关于传感器和分析处理系统的供货范围,应用和工作条件等说明,请务必关注本操作说明书的印刷时限。

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2023

VEGA Grieshaber KG Am Hohenstein 113 77761 Schiltach Germany 德国 Phone +49 7836 50-0 E-mail: info.de@vega.com

www.vega.com