# Kullanım Kılavuzu

İletişim kabiliyeti olan sensörlerin ve kontrol cihazlarının kontrolü için yazılım

# PACTware/DTM Collection 09/2022

Kurulum, ilk adımlar



i

Document ID: 28243







# İçindekiler

1	Bu b	elge hakkında	. 3	
	1.1	Fonksivon	. 3	
	1.2	Hedef grup	. 3	
	1.3	Kullanılan semboller	. 3	
~	<b>K</b>			
2	Kend	ii emniyetiniz için	. 4	
	2.1	Yetkili personel	. 4	
	2.2	Amaca uygun kullanım	. 4	
	2.3	Yanlış kullanma uyarısı.	.4	
	2.4	Gener guvenilk uyarıları	.4	
	2.5	Çevre lie ligili uyarılar	. 4	
3	Ürün	tanımı	. 5	
	3.1	Yapısı	. 5	
	3.2	PACTware/FDT/DTM nedir?	. 5	
	3.3	VEGA-DTM	. 6	
	3.4	Depolama ve nakliye	. 6	
4	Yazıl	Yazılım kurulumu		
•	4 1	Sietem gereksinimleri	7	
	4.2	PACTware ve DTM kurulumu	7	
			• •	
5	Ayar		. 9	
	5.1	PACTware'i başlatın	. 9	
	5.2	Projeyi yap	. 9	
	5.3	Proje ornekleri	10	
	5.4	Parametreleme (senkronize kullanim)	14	
	5.5	Parametreieme (senkronize oimayan kulianim)	10	
6	Bakı	m ve arıza giderme	20	
	6.1	Bakım/Güncelleme	20	
	6.2	Arızaların giderilmesi	20	
7	DACT	Sware/VEGA DTM'lerin kurulumlarının kaldırılması	21	
'	7 1		21 01	
	7.1	Nuturun kalunna prosesi Bartaraf atmak	∠1 21	
	1.2		21	
8	Ek		22	
	8.1	Sistem ön koşulları	22	
	8.2	Kullanım sözlesmeleri	22	



# 1 Bu belge hakkında

## 1.1 Fonksiyon

Bu kullanım kılavuzu size kurulum ve devreye alma için gereken bilgileri sunmaktadır. Bu nedenle devreye almadan önce bunları okuyun ve ürünün ayrılmaz bir parçası olarak herkesin erişebileceği şekilde muhafaza edin.

# 1.2 Hedef grup

Bu kullanım kılavuzu eğitim görmüş uzman personel için hazırlanmıştır. Bu kılavuzunun içeriği uzman personelin erişimine açık olmalı ve uygulanmalıdır.

# 1.3 Kullanılan semboller



1

#### Belge No.

Bu kılavuzun baş sayfasındaki bu sembol belge numarasını verir. Belge numarasını <u>www.vega.com</u> sayfasına girerek belgelerinizi indirmeyi başarabilirsiniz.



Bu sembol yararlı ek bilgileri içerir.

**Dikkat:** Bu uyarıya uyulmaması, arıza ve fonksiyon hatası sonucunu doğurabilir.

**Uyarı:** Bu uyarıya uyulmaması, can kaybına ve/veya cihazda ağır hasarlara yol açabilir.



#### Ex uygulamalar

Bu sembol, Ex uygulamalar için yapılan özel açıklamaları göstermektedir.



#### SIL uygulamalar

Bu sembol, güvenlikle ilgili uygulamalarda dikkat edilmesi gereken, işlevsel güvenliğe ilişkin açıklamaları göstermektedir.

Liste

Öndeki nokta bir sıraya uyulması mecbur olmayan bir listeyi belirtmektedir.

#### → Prosedürde izlenecek adım

Bu ok, prosedürde izlenecek olan adımı gösterir.

#### 1 İşlem sırası

Öndeki sayılar sırayla izlenecek işlem adımlarını göstermektedir.



# 2 Kendi emniyetiniz için

# 2.1 Yetkili personel

Bu dokümantasyonda belirtilen tüm işlemler sadece eğitimli ve tesis işleticisi tarafından yetkilendirilmiş uzman personel tarafından yapılabilir.

# 2.2 Amaca uygun kullanım

PACTware (Process Automation Configuration Tool) her türde alan cihazının kullanılması için tasarlanmış üretici ve alan veri yolundan bağımsız çalışan bir yazılımdır. VEGA tarafından sağlanan DTM (Device Type Manager) ile, uyan VEGA cihazları kullanılır.

# 2.3 Yanlış kullanma uyarısı

Amaca uygun veya öngörüldüğü şekilde kullanılmadığı takdirde (ör. haznenin taşması, yanlış montaj veya ayar) PACTware ayarlı bir cihaz, sistemin parçalarında hasarlar oluşması gibi kullanıma özgü problemlere yol açabilir. Bu, iş kazalarına, insana ve çevreye zarar verebilir.

# 2.4 Genel güvenlik uyarıları

Kurulum ve kullanımın sorumluluğu size aittir. İkincil hasarların sorumluluğu kabul edilmez.

# 2.5 Çevre ile ilgili uyarılar

Doğal yaşam ortamının korunması en önemli görevlerden biridir. Bu nedenle, işletmelere yönelik çevre korumasını sürekli düzeltmeyi hedefleyen bir çevre yönetim sistemini uygulamaya koyduk. Çevre yönetim sistemi DIN EN ISO 14001 sertifikalıdır.

Bu yönetmeliğin kurallarını yerine getirmekte bize yardımcı olun.



# 3 Ürün tanımı

# 3.1 Yapısı

	-
Teslimat kapsamı	<ul> <li>Teslimat kapsamına şunlar dahildir:</li> <li>DTM Collection veri ortamı: <ul> <li>Microsoft .NET Framework 3.5 ve 4.6.1</li> <li>Hep güncel olan PACTware sürümü</li> <li>Ücretsiz standart sürüm olarak bulunan tüm yeni VEGA DTM'ler</li> <li>Codewrights GmbH'nın HART Protokolü sürücüsü</li> <li>ICS GmbH'nın Generic HART DTM'i</li> <li>Softing Profibus DTM</li> </ul> </li> <li>Kullanım kılavuzu Kurulum, ilk adımlar</li> </ul>
	3.2 PACTware/FDT/DTM nedir?
PACTware	PACTware (Process Automation Configuration Tool) üretici ve alan ve- ri yolundan bağımsız bir yazılımdır. Kullanımı herkese açık ve serbest olan bu çerçeve programında FDT 1.21/2.0 arayüzü spesifikasyo- nundan ilgili alan cihazı üreticilerinin DTM'leri (Device Type Manager) bağlanır. Bir alan cihazının kullanılabilmesi için bu durumda her zaman bu cihaz tipine uyan ve bu alan cihazı üreticisi tarafından geliştirilen ve işletilen bir DTM gerekmektedir.
FDT	FDT (Field Device Tool), standardize bir arayüz tanımlamasıdır. Bu, DTM ve çerçeve aplikasyonu (ör. PACTware) arasındaki uyumu tanım- lar. FDT bu durumda farklı DTM'ler ve çerçeve programı arasındaki veri alışverişini düzenler.
DTM	DTM (Device Type Manager) sensör ve alan bileşenlerinin asıl kullanım modülüdür. Bu, bir sensör tipine ait cihaza özgü tüm veri ve fonksiyonları içine alır ve kullanılmaları için tüm grafiksel öğeleri ve diyalogları tedarik eder. Ein DTM ist keine eigenständig lauffähige Software, sondern benötigt ein Rahmenprogramm wie z. B. PACTwa- re, um genutzt werden zu können.
DTM Collection	VEGA-DTM'li PACTware ile muhtelif standart iletişim DTM'lerini içeren bir yazılım paketi olan VEGA DTM Collection mevcut piyasada bulunan, iletişim kabiliyetine sahip tüm VEGA sensörleri için kullanım yazılımıdır. Ayrıca VEGAMET serisine ait iletişim kabiliyeti olan tüm kumanda cihazları ve PLICSMOBILE serisinin tüm kablosuz birimleri kendilerine uyan DTM üzerinden tam kapasitede kullanılabilmektedir.
	Bir Bluetooth sürücüsü, PLICSCOM gösterge ve ayar modülü gibi bluetooth özellikli VEGA cihazlarıyla kablosuz iletişime olanak sağla- maktadır. Entegre Bluetooth modülü bulunmayan kişisel bilgisayarlar için VEGA-Bluetooth-USB adaptörü bulunmaktadır.
	USB bağlantısı üzerinden Modbus uzantılı VEGA sensörlerinin pa- rametrelenmesi için tam destek de verilmektedir. Modbus üzerinden parametreleme için paket içinde ayrıca bir Modbus-CommDTM bulunmaktadır.



# 3.3 VEGA-DTM

Tüm cihaz DTM'leri ücretsiz standart versiyon olarak ve ücretli komple versiyon olarak mevcuttur. Yazılımın tam anlamıyla kullanılabilmesi için gereken tüm işlevler standart sürümde bulunmaktadır. Bir projenin kolaylıkla yapılabilmesini sağlayan sihirbaz kullanımı oldukça kolaylaştırmaktadır. Projenin kaydedilmesi, yazdırılması ya da projenin başka bir formattan kaydedilip başka bir formata yazdırılması da standart sürümün özellikleri arasındadır.

Tam sürümde ilave olarak cihazın tüm dokümantasyonuna yönelik genişletilmiş bir yazdırım fonksiyonu ve bir tank hesaplama programı bulunmaktadır. Ayrıca tam sürümde "*DataViewer*" yazılımı bulunmaktadır. Bu, hizmet kaydı tarafından kayda alınan tüm bilgilerin kolayca görüntülenmesini ve analiz edilmesini sağlamaktadır.

Ölçüm değerlerinin, yankı eğimlerinin, olay belleğinin kayda geçirilmesi ve kaydedilmesi de ayarların yedeklenmesi de hizmet kaydı üzerinden yapılır. Bu hizmet kaydı standart sürümde de bulunmaktadır.

Standart sürüm, internet sayfamızdan ücretsiz olarak indirilebilmektedir. Tam sürümü yetkili bayinizden temin edebilirsiniz.

Kullanım anlaşmaları, sizin, standart sürümdeki VEGA-DTM'i istediğiniz sıklıkta kopyalamanıza ve istediğiniz kadar bilgisayarda kullanımınıza izin verir. Tam sürüm istediğiniz kadar ve istediğiniz bilgisayara kopyalanabilir ve kurulabilir. Bununla birlikte bu sürüm aynı anda birden fazla kullanıcı tarafından kullanılamaz.

VEGA 200'ü aşkın cihaz tipi için bireysel DTM'ler sunmaktadır Bunların hepsi ortak bir konfigürasyon ile kurulur.

# 3.4 Depolama ve nakliye

DVD ambalajı hafif ve ayrılabilir mono malzemelerden oluşmaktadır. Bunlar çevreyle dosttur ve yeniden kullanılabilmektedir. Ambalaj atığını bu yüzden özel geri kazanma işletmeleri vasıtasıyla imha edin.

Ambalaj



Genel

# 4 Yazılım kurulumu

## 4.1 Sistem gereksinimleri

CPU 1 GHz veya üzeri, 1 GB RAM, 1 GB serbest bellek, Windows 7/8/10 (32/64 Bit), Internet Explorer 6.0 veya üzeri, Microsoft .NET Framework 2.0/3.5 ve 4.6.1, Grafik çözünürlüğü 1024 x 768 veya üzeri, Microsoft'la uyumlu fare, RS232-/USB-/Ethernet arayüzü.

Çalışma belleğinin büyüklüğü çalışma sistemine ve prosesöre bağlı olduğu kadar kurulu uygulama yazılımına da bağlı, ortalama bir değerdir. 64 bitlik sistemlerde en az 2 GB RAM olmalıdır.

#### • Uyarı: Lütfen

Lütfen kurulum yapabilmek için yönetici hakkınızın olması gerektiğini dikkate alın. Kurulumdan sonra kurulumun tamamlanması için Windows'un yeniden başlatılması gereklidir. Bu nedenle sonradan Windows'a giriş yapacağınızda, kurulumda kullandığınız kullanıcının ismini kullanın. Windows 10'da kurulum yapabilmek için .NET 3.5'in aktive edilmesi gerekmektedir.

# 4.2 PACTware ve DTM kurulumu

- 1. Kurulumdan önce çalışmakta olan tüm programları kapatın.
- DTM Collection bilgisayarınıza indirileceğinde, size kendiliğinden açılan sıkıştırılmış bir arşiv dosyası olarak çalıştırılabilir bir EXE dosyası verilir. Bu dosyaya iki kez tıkladığınızda dosya açılır ve bunun akabinde kurulum prosesi başlar.

Alternatif olarak DVD'yi takın. Kurulum programı bununla otomatik olarak başlatılır. DVD otomatik olarak başlatılmazsa kurulum " *autorun.exe*" dosyasına iki kez tıklayarak başlatılabilir.

Şimdi görünen kurulum asistanında ilk önce istenen dil seçilmektedir. Bu seçenek kurulumdan sonra istenildiği şekilde değiştirebilir.

Aşağıdaki pencerede " *Standart*" veya " *Kullanıcı tanımlı*" seçeneği yer almaktadır. Standart kurulumda sadece VEGA cihazları için gerekli komponentler kurulmaktadır. " *Kullanıcı tanımlı*" seçeneğine basıldığında açılan pencereden mevcut DTM paketleri tek tek seçilebilmektedir.

Bunun takiben " Kurulum" düğmesinden gerçek kurulum işlemini başlatın.

Uyarı:

Kurulum için Microsoft .NET Frameworks 2.0/3.5 ve 4.6.1'nin olması gerekmektedir. Kurulum asistanı bağımsız olarak .NET, PACTware ve VEGA-plics-DTM'lerinin önceden kurulup kurulmadığını kontrol eder. Yanıt evetse, bu, uygun pencerede görüntülenir ve bu yazılımlar bir daha kurulmaz.





Res. 1: Kurulum asistanı

VEGA-DTM Collection 12/2012	Pull version	
plics	<ul> <li>.NET Framework 2.0</li> <li>PACTware 4.1 SP2</li> <li>VEGA-DTM</li> </ul>	Vat our homepage <u>www.veda.com</u>
	<u>Back</u> Install	ation Finish

Res. 2: Kurulum asistanı (model)



Projeyi otomatik olarak

oluştur

# 5 Ayar

# 5.1 PACTware'i başlatın

PACTware'i Windows'u Başlat menüsünden çalıştırın. Standart ayarda, kullanıcı isimlerinin ve şifrenin girilmesine gerek yoktur. Kullanıcı ismi/şifre gibi bilgiler isteniyorsa, "*Diğerleri - Kullanıcının işletmesi*" PACTware menü seçeneğinden farklı haklara sahip farklı kullanıcıları seçebilir ve bir şifre girebilirsiniz.

Bilgi:

Ayrıca, belirtilen tüm fonksiyonlar her zaman eski Firmware versiyonlarında bulunmamaktadır. Çok sayıda cihazda, en yeni cihaz yazılımı da internet sayfamızdan indirilebilir. Cihaz yazılımının iletimi PACTware üzerinden sağlanır. Güncelleme işleminin nasıl yapılacağı da yine internette mevcuttur.

# 5.2 Projeyi yap

Her tür alan cihazlarının kullanılması için çıkış noktası, bir PACTware projesindeki cihaz ağının kısmen ya da tam olarak taslağının çıkarılmasıdır. Bu cihaz ağı, otomatik ya da manüel olarak hazırlanabilir ve proje penceresinden görüntülenebilir.

#### Sade cihaz yapılarında

Mesela bilgisayarın bir VEGA sensör ile bir VEGACONNECT 4 üzerinden doğrudan bağlantısının yapıldığı sade cihaz yapılarında, cihaz ağının hazırlanması durdurulabilir ve buna alternatif olarak doğrudan "VEGA-USB-Scan" desktop bağlantısında tıklanabilir. PACTware'e bu linkten bağlanılacaksa, bağlanan sensörün kimliği otomatik olarak bulunur ve uygun DTM, çevrim içi durumda, PACTware penceresinden görüntülenir. Sadece güncel parametreleme işlemi için gereken DTM bilgilerinin görünebilmesi için tüm PACTware ayar öğeleri bu sırada bastırılmıştır.

#### Kompleks cihaz yapılarında

Kompleks cihaz yapılarında, bağlantı yapısı VEGA proje asistanı üzerinden sağlanır. VEGA proje asistanı, PACTware için üretici için belirlenmiş bir ek modüldür. Her VEGA-DTM kurulum paketinde bulunmaktadır ve otomatik olarak bununla birlikte kurulumu yapılır. VEGA proje asistanının yardımıyla bağlı olan cihazlar otomatik olarak tanımlanır ve PACTware projesine entegre edilir. Bunun için ilgili cihazlara sadece bir çevrim içi bağlantı gerekmektedir.

VEGA proje asistanı, "*Proje - VEGA Proje Asistanı*" altındaki PACTware menü çubuğundan çağrılmaktadır. "*VEGA Proje Asistanı*" penceresi kendiliğinden açılır ve size kalan tek şey, projenin otomatik olarak oluşturulabilmesi için dilediğiniz arayüzünü seçmektedir. Seçtiğiniz arayüzünde sadece bir cihaz bulunuyorsa DTM parametre penceresi de otomatikman açılır ve cihaz verileri yüklenir. Bu arayüzde birden fazla cihaz bulunuyorsa içinde tüm cihazların listelenerek gösterildiği bir pencere ekrana çıkar. İstediğiniz cihazı seçtikten sonra DTM Parametre penceresi otomatikman açılır ve cihaz verileri yüklenir. VEGA proje asistanıyla nasıl çalışılacağı hakkındaki diğer bilgileri ilgili çevrim içi yardımdan alabilirsiniz. Bu, doğrudan, " *VEGA proje asistanı*" penceresinden açılabilir.

PACTware				3
File Edit View	Project Device Extras	Window Help		
i 🗅 💕 🖬 🖪 🞼	i- 🔛 🙀 🗄 🗔 🖳 😫 😫	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		
Project # >	VEGA project assistant		4 ▷ 🗙	6
Device tag HOST PC	<ul> <li>○ RS232</li> <li>③ TCP/IP</li> <li>○ USB</li> <li>○ Bluetooth</li> </ul>	Greate new project Load device data automatically Limit network search Close window automatically Start Cancel	۷	Device catalog
Ab	NONAME> Admini	strator		:

Res. 3: Proje asistanı

Projeyi manüel oluştur Parametrelenecek cihazlar yoksa veya bağlı değilse de, proje yinede manüel olarak hazırlanabilir (çevrim dışı kullanım). Cihaz kataloğunda bunların hepsi, bilgisayara kurulu DTM'lerde görüntülenir. Normalde DTM'ler, bunlarla ayarlanan cihazlarla aynı isimdedir. Daha iyi bir genel bilgi alabilmek için cihaz kataloğu farklı alt gruplardan oluşmaktadır. En üst düzlemde, önde, ilgili DTM'lerin üreticileri görüntülenmektedir. Bunun altında DTM'ler "*Sürücü*", "*Ağ geçidi*" ve "*Cihaz*" gibi fonksiyon kategorilerine ayrılmıştır.

Proje penceresinde bir proje oluşturulması için, kullanılmakta olan her cihaz, DTM'ler cihaz kataloğundan kopyalanmalıdır. Bir DTM'in kopyalanması için çıkış noktası olarak, HOST bilgisayarı yazılmalıdır. İstenilen DTM'in sayılması için iki kez tıklayın ve cihaz kataloğundan proje penceresine taşımak için "taşı ve düşür" fonksiyonlarını kullanın. Proje penceresinde, seçilen cihazların birbirlerinden daha iyi ayırt edilmeleri için isimlerini istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Proje penceresi veya cihaz kataloğu ekranda görünmüyorsa, bunları " *Görüntüle*" menü listesinden aktive edebilirsiniz.

# 5.3 Proje örnekleri

#### Bir VEGA sensörü için proje oluşturma

VEGACONNECT üzerinden sensör bağlantısı Sonraki örnek, mesela bir SPS'e bağlı bir sensörün tipik bir projesini göstermektedir. " VEGA proje asistanının", kullanılmasını tavsiye ederiz. Bu sayede proje hazırlama açık ve net bir şekilde kolaylanır ve hatalar engellenir. İlgili tüm bileşenler otomatikman bulunur ve projeye eklenir.

> Planlama yine de manüel olarak gerçekleşecekse (çevrim içi bir projenin hazırlanması söz konusuysa) aşağıdaki DTM'ler proje ağacına eklenmelidir:

 Cihaz kataloğundan ilk olarak " Sürücü" kategorisinden " VEGA-CONNECT 4"-DTM'i seçin ve bunu ör. proje penceresine iki kez tıklayarak taşıyın.proje penceresine iki kez tıklayarak taşıyın.



- " *Cihaz*" kategorisinden istenilen sensör DTM'ini seçin ve bunu proje penceresine taşıyın. Bağlantının nasıl yapıldığına bağlı olarak " *HART*" veya " *I2C*" çağrılır. VEGACONNECT doğrudan sensöre gönderilirse, " *I2C*" tipi seçilmelidir. 4 ... 20 mA'lık kablo üzerinden yapılacak bağlantıda " *HART*" tipi seçilmelidir.
- Şimdiyse DTM'e iki kez tıklayarak proje penceresindeki sensörde açın ve istenilen ayarları yapın (Bkz. Bölüm " Parametreleme")

PACTware			
File Edit View	Project Device Extras Window	Help	
Project $\Psi \times$	× Device catalog		<b>4</b> ×
Device tag	All Devices	All Devices\VEGA Grieshaber	KG\Device
B HOST PC	😑 🔥 VEGA Grieshaber KG	Device A	Protocol ^
🕀 🚽 🕒 USB	Device	🛃 VEGAPULS 66 HART	HART; VVO Protocol
🦾 🥶 Sensor		😴 VEGAPULS 66 Profibus	PROFIBUS DP/V1; VVO
	104y	🖞 VEGAPULS 67 FF	FF H1; VVO Protocol
		🖞 VEGAPULS 67 HART	HART; VVO Protocol
		VEGAPULS 67 Profibus	PROFIBUS DP/V1; VVO
		🖞 VEGAPULS 68 FF	FF H1; VVO Protocol
		VEGAPULS 68 HART	HART; VVO Protocol
		VEGAPULS 68 Profibus	PROFIBUS DP/V1; VVO
	Vendor Group Type Protocol	VEGAPULS 69 FF	FF H1; VVO Protocol
	Show unselected devices too	VEGAPULS 69 HART	HART; VVO Protocol 👻
			4
۰ ۲	Update dev	rice catalog Info	Add
< * ● * ● <	NONAME> Administrator		

Res. 4: VEGAPULS'lu proje

#### Proje hazırlama - Sensörlü VEGAMET 391

USB üzerinden VEGAMETSonraki örnek, VEGAMET 391'e bağlı bir sensörün tipik bir projesini<br/>göstermektedir. VEGAMET 391 için iletişim bu örnekte USB üzerin-<br/>den sağlanır. " VEGA proje asistanının", kullanılmasını tavsiye ederiz.<br/>Bu sayede proje hazırlama açık ve net bir şekilde kolaylanır ve hatalar<br/>engellenir. İlgili tüm bileşenler otomatikman bulunur ve projeye eklenir.

Planlama yine de manüel olarak gerçekleşecekse (çevrim içi bir projenin hazırlanması söz konusuysa) aşağıdaki DTM'ler proje ağacına eklenmelidir:

- 1. Cihaz kataloğundan ilk olarak " *Sürücü*" kategorisinden" *VEGA USB*"-DTM'i seçin ve bunu ör. proje penceresine iki kez tıklayarak taşıyın.
- " Ağ geçitleri" kategorisinden VEGAMET 391-DTM'i seçin ve bunu proje penceresine taşıyın.
- " Cihaz" kategorisinden istenilen sensör DTM'ini seçin ve bunu proje penceresine taşıyın.
- Şimdiyse DTM'e iki kez tıklayarak proje penceresindeki sensörde açın ve istenilen ayarları yapın (Bkz. Bölüm " Parametreleme")





Res. 5: VEGAPULS'lu proje

#### Proje hazırlama - Sensörlü VEGAMET 624

#### Ethernet üzerinden VE-GAMET 624 bağlantısı

Sonraki örnek, VEGAMET 624'e bağlı bir sensörün tipik bir projesini göstermektedir. VEGAMET 624 için iletişim bu örnekte internet ağı ve Ethernet üzerinden sağlanır. "*VEGA proje asistanının*", kullanılmasını tavsiye ederiz. Bu sayede proje hazırlama açık ve net bir şekilde kolaylanır ve hatalar engellenir. İlgili tüm bileşenler otomatikman bulunur ve projeye eklenir.

Planlama yine de manüel olarak gerçekleşecekse (çevrim içi bir projenin hazırlanması söz konusuysa) aşağıdaki DTM'ler proje ağacına eklenmelidir:

- Cihaz kataloğundan ilk olarak " Sürücü" kategorisinden" VE-GA-Ethernet"-DTM'i seçin ve bunu ör. proje penceresine iki kez tıklayarak taşıyın.
- " Ağ geçitleri" kategorisinden VEGAMET 624-DTM'i seçin ve bunu proje penceresine taşıyın.
- " Cihaz" kategorisinden istenilen sensör DTM'ini seçin ve bunu proje penceresine taşıyın.
- 4. Proje ağacından " VEGA Ethernet" DTM'ini seçin ve sağ fare düğmesinden " Diğer fonksiyonlar - DTM adreslerini değiştir" menü seçeneğini seçin. " Yeni adres" alanından VEGAMET'i sonradan gerçek kullanımda alacak IP adresini ya da ana bilgisayarın ismini girin.
- Şimdiyse VEGAMET ve sensör DTM'ine iki kez tıklayarak istediğiniz ayarları yapın (Bkz. Bölüm " Parametreleme").



PLICSCOM/Bluetooth

üzerinden sensör



Res. 6: VEGAPULS'lu VEGAMET projesi

#### Bluetoot iletişimiyle sensör projesi oluşturma

Alttaki örnek, Bluetooth üzerinden bağlanmış tipik bir sensör projesini göstermektedir.

Gösterge ve kullanım modülüne sahip iletişim için bilgisayara entegre bir Bluetooth modülü (Bluetooth LE) kullanılabilmektedir. Alternatif olarak bir Bluetooth USB adaptörü de mevcut bulunmaktadır.

Şirketimiz " *VEGA proje asistanını*" kullanmanızı tavsiye etmektedir. Bu şekilde proje oluşturma bariz bir şekilde kolaylaşır ve hata engellenir. Kullanılacak tüm bileşenler otomatik olarak bulunup projeye dahil edilir.

Planlama yine de manüel olarak gerçekleşecekse (çevrim içi bir projenin hazırlanması söz konusuysa) aşağıdaki DTM'ler proje ağacına eklenmelidir:

- Cihaz kataloğundan ilk olarak " Sürücü" kategorisinden" VEGA Bluetooth" DTM'ini seçin ve bunu ör. proje penceresine iki kez tıklayarak taşıyın.
- " Ağ geçitleri" kategorisinden PLICSCOM DTM'i seçin ve bunu proje penceresine taşıyın.
- 3. " *Cihaz*" kategorisinden istenilen sensör DTM'ini seçin ve bunu proje penceresine taşıyın.
- Şimdiyse sensöre iki kez tıklayarak istediğiniz ayarları yapın (Bkz. Bölüm " Parametreleme").

PACTware/DTM Collection 09/2022 • Kurulum, ilk adımlar





Res. 7: Bluetooth üzerinden proje sensörü

# 5.4 Parametreleme (senkronize kullanım)

Senkronize kullanımdaki parametrelemede DTM verileri, (DTM içine kayıtlı veriler), her zaman cihaz verileriyle tutarlı olmalıdır. Buna ulaşmak için, bağlantı kurulumunda temel olarak cihazın komple veri seti cihazda okutulur ve DTM verileri kopyalanır. Bu çalışma modu VEGA DTM'lerinin standart davranışına tekabül eder.

Proje oluşturulduktan sonra istenilen cihazın parametrelenmesi yapılabilir. Bu işlem, proje penceresindeki istediğiniz DTM'e iki kez tıklayarak veya farenin sağ tuşundan "*Parametre*" seçeneğine basarak yerine getirilir.

Başka bir yöntem de çevrim dışı ile çevrim içi kullanımın birbirinden ayrılmasıdır.

#### Çevrim dışı kullanım

Çevrim dışı kullanımda proje bağlanan cihazlar olmadan hazırlanabilir, oluşturulabilir ve kaydedilebilir. Sonradan, bu veriler çevrim içi kullanımda, o sırada hali hazırda olan cihazlara iletilebilir.



🤨 Sensor Parametrierung		4 ▷ 🗙
Device name:	VEGAPULS 62 HART	
Description:	Hadar sensor with 4 20 MAHART Interface for continuous level measurement of liquids	
Measurement loop name:	Sensor	
🗖 •   🍓 🔧 •   🎫 • 🛛 •		
Setup     Application	Min./max. adjustment (Set distances for level percentages)	
Manufanas, adjustmens Damping Current output Dispositics Additional settings D Info	Max. adjustment	
Software version Serial number	Max. adjustment in percent     100,00 %       Distance A (max. adjustment)     0,000 m       Min. adjustment in percent     0,00 %       Distance 8 (min. adjustment)     35,000 m	
OFFLINE		
	OK Cancel	Apply
♦ Disconnected Data set	Administrator	
<pre>KID <noname></noname></pre>	Administrator	

Res. 8: DTM şekli VEGAPULS 62 çevrim dışı kullanım (eş zamanlı)

#### Çevrim içi kullanım

Çevrim içi kullanımda parametrelenecek cihazın bağlanmış ve kullanıma hazır durumda olması gerekir. İlgili DTM'in farenin sağ düğmesine basılarak, "*Bağlantıyı kur*" komutundan çevrim içi kullanım hazırlanır. DTM'e iki kez tıklandığında iletişim,cihaz tipi ve diğer parametreler kontrol edilerek bağlantı kurulur. Gerektiği takdirde cihazın tüm parametreleri otomatik olarak aktarılır. "*Verileri cihazdan oku*" PACTware menü seçeneğinden, her istenildiğinde cihazın tüm parametreleri yüklenebilmektedir. Yapılan tüm değişiklikler *OK* veya *Kabul et* tuşuna obasıldıktan sonra otomatik olarak kaydediliyor.



🧐 Sensor # Online Parametrieru	ng	4 b 🗙 🎼
999 -		Gera
Device name:	VEGAPULS 62 Radar sensor with 4 20 mA/HART interface for continuous level of	
Measurement loop na	me: Sensor	in the second seco
Setup     Application	Min./max. adjustment (Set distances for level percent	ges)
Min./max. adjustment	😴 Sensor	eference plane
Damping		
Lock adjustment	Max. adjustment	Distance A
🖽 Display		
Diagnostics     Additional settings		
∎- Info	Min. adjustment	Z Distance B
Measured values		
	Max adjustment in percent 100.00	96
Software version 4.0.1	Distance A (max. adjustment)	m
Device ctature OK	Min. adjustment in percent 0,00	96
Device status OK	Distance B (min. adjustment) 35,000	m
Filling height		
32,977 m	Distance 2023	~
	Distance	
	ОК	Cancel Apply
😵 Connected 🛛 🔁 🎖 Device an	d data set 🛛 🖉 Administrator	
KORAME>	Administrator	

Res. 9: DTM şekli VEGAPULS 62 çevrim içi kullanım (eş zamanlı)

İlgili DTM'lerin farenin sağ düğmesine basılarak, " *Bağlantıyı ayır*" komutundan DTM yeniden çevrim dışı kullanıma geçer.



Parametreleme ve proje oluşturma hakkındaki diğer bilgileri lütfen PACTware'in ve DTM'lerin çevrim içi yardımından alın. Devreye alım ve doğru parametreleme yapmak için ilgili cihazın kullanım kılavuzundan da yararlanabilirsiniz.

# 5.5 Parametreleme (senkronize olmayan kullanım)

Senkronize olmayan parametrelemede derece verileri (Başka deyişle DTM tarafından kaydedilen veriler) ve cihaz verileri ayrı tutulur. Otomatik seviye ayarı yapılmaz. Bu nedenle, DTM penceresinin içeriğindekiler çevrim dışı kullanımda çevrim içindekilerden tamamen farklı olabilir. Bunun ötesinde, bağlantı kurulumunda temelde sadece o an DTM'de açık olan parametre sayfasının verileri yüklenir.

Bu çalışma modunda çok yavaş veri yolu sistemleri için özel olarak tasarlanmış (wireless Hart gibi) bir model kullanılmaktadır. Bu çalışma modunun aktivasyonu için lütfen VEGA-DTM konfigüratörünü " *Eş zamanlama*" kayıt kartını kullanın.



TVEGA-DTM Configurator		
		VEGA
Select the basic settings for the VE	GA DTMs	
	Basic adjustments synchronisation Interoperability	
	Treatment of device data and DTM instance data	Not synchronized
plics	Updating interval for measured values and diagnosis	Mond ()
Service login		OK Cancel

Res. 10: DTM-Configurator: Veri senkronizasyonunun konfigürasyonu

Bunu VEGA – VEGA-DTM Tools Windows program grubundan bulursunuz. Bu yerde, çevrim içi değerlerin (tanı ve ölçüm değerleri) güncelleme aralığının ayarlanması seçeneği de vardır. " Senkronizasyon" kayıt kartındaki ayarların plics®plus sensörlerinin kullanımı için kullanılan tüm VEGA DTM'lerine etkisi vardır. Ayarların değiştirilmesi için lütfen PACTware'i kapatın. DTM'ler senkronize olmayan kullanımda çalışırlarsa, araç çubuğundan bir uyarı gönderilir.

Proje oluşturulduktan sonra istenilen cihazın parametrelenmesi yapılabilir. Bu işlem, proje penceresindeki istediğiniz DTM'e iki kez tıklayarak veya farenin sağ tuşundan "Parametre" seçeneğine basarak yerine getirilir. Başka bir yöntem de çevrim dışı ile çevrim içi kullanımın birbirinden ayrılmasıdır.

#### Çevrim dışı kullanım (Derece verilerini temsil eder.)

Çevrim dışı kullanımda proje bağlanan cihazlar olmadan hazırlanabilir, oluşturulabilir ve kaydedilebilir. Sonradan, bu DTM derece verileri " *Verileri cihaza yaz*" PACTware menülerinin yardımıyla hali hazır cihazlara iletilebilir. Tabi önceden bu DTM'lerine ait farenin sağ düğmesine basılarak, "*Bağlantıyı sağla*" bağlantının kurulması gerekmektedir.



Device name: VEGAPULS 62 HART     Description: Radar sensor with 4 _ 20 mAHART interface for continuous level measurement of liquids     VEGAPULS 62 HART     Redar sensor with 4 _ 20 mAHART interface for continuous level measurement of liquids     VeGAPULS 62 HART     Redar sensor with 4 _ 20 mAHART interface for continuous level measurement of liquids     VeGAPULS 62 HART     Redar sensor with 4 _ 20 mAHART interface for continuous level measurement of liquids     VeGAPULS 62 HART     Measurement loop name     Sensor     Mode not synchronized     Mode not synchronized     Max adjustment     (Set distances for level percentages)     Sensor reference plane     Over the output     Nax adjustment     Max adjustment     Max adjustment     Max adjustment     Max adjustment	
Image: step control     Image: step control     Made: not synchronized       Image: step control     Min/max. stigutment     (Set distances for level percentages)       Application     Min/max. stigutment     Sensor reference plane       Current output     Max. adjustment     Sensor reference plane       Description     Max. adjustment     Sensor reference plane	A
Appletion     Appletion     Min/max.adjustment     (Set distances for level percentages)     Appletion     Sensor reference plane     Sensor reference plane     Max.adjustment     Max.adjustment     Max.adjustment	
U oppidy Degnostics ⊕ Additional settings ⊕ Info Min. adjustment ⇔ Distance B	
Max. adjustment in percent     ?     100,00 %       Software version     Obstance A (max. adjustment)     ?     0,000 m       Serial number      Min. adjustment in percent     ?     0,00 %       Distance B (min. adjustment)     ?     35,000 m	
OK Cancel Apply     OK Cancel Apply     OK Cancel Apply     OK Cancel Apply	

Res. 11: DTM şekli VEGAPULS 62 çevrim dışı kullanım (eş zamanlı değil)

#### Çevrim içi kullanım (Cihaz verilerini temsil eder.)

Çevrim içi kullanımda parametrelenecek cihazın bağlanmış ve kullanıma hazır durumda olması gerekir. İlgili DTM'in farenin sağ düğmesine basılarak, "*Bağlantıyı kur*" komutundan çevrim içi kullanım hazırlanır. DTM'e iki kez tıklandığında iletişim,cihaz tipi ve diğer parametreler kontrol edilerek bağlantı kurulur. Bunun dışında cihazdan, açık DTM parametre sayfasının parametreleri iletilebilir. Ancak başka bir parametre sayfasına geçiş yapıldığı takdirde seçilen parametre sayfasının verileri yüklenmeye devam eder. "*Verileri cihazdan oku*" PACTware menü seçeneğinden, her istenildiğinde cihazın tüm parametreleri yüklenebilmektedir. Yapılan tüm değişiklikler OK veya Kabul et tuşuna basıldıktan sonra otomatik olarak kaydediliyor.



(			
Sensor # Online Parametri	erung		4 Þ ×
Device name: Description: Measurement loop	VEGAPULS 62 Radar sensor with 4 20 mA/HA# name: Sensor	RT interface for continuous level measurement of liquids	VEGA
🗔 v 🐊 🥘 🔧 v 🔤 v	2 -	Mode: not	synchronized
Setup     Application     MonVinex, adjustment     Damping     Current output     Lock adjustment     Display     Diagnostics     Additional settings     J.Info     Measured values	Min /max. adjustment Max. adjustment Min. adjustment	(Set distances for level percentages) Sensor reference plane Distance A	
Software version 4.0.1 Serial number 18163470 Device status OK	Max. adjustment in percent Distance A (max. adjustment) Min. adjustment in percent Distance 8 (min. adjustment) Distance	100,00 % 0,000 m 0,000 % 35,000 m	
		OK Cancel	Apply
🔮 Connected 🛛 😂 🗕 Device	e 🛛 🖉 Admi	inistrator	
KD₂r 🗶 🕒 ≪NONAME	> Administrator		

Res. 12: DTM şekli VEGAPULS 62 çevrim içi kullanım (eş zamanlı değil)

İlgili DTM'ler farenin sağ tuşuna dokunarak ve " *Bağlantıyı ayır*" komutuyla seçildiği takdirde DTM parametre penceresinin içerikleri kaybolur ve ekrana " *Çevrim içi bağlantı gereklidir*" uyarı mesajı çıkar.

🤨 Sensor	Online Parametrierung		4 ⊳ ×
+	Device name: Description: Measurement loop name:	VEGAPULS 62 Radar sensor with 4 _ 20 mA/HART interface for continuous level measurement of liquids Sensor	VEGA
		No online connection possible	
			Quit
-0⊳ ★ (	<pre>NONAME&gt;</pre>	Administrator	

Res. 13: DTM şekli VEGAPULS 62 çevrim içi kullanım ayrılmış bağlantı (eş zamanlı değil)

#### • Bilgi: Param

Parametreleme ve proje oluşturma hakkındaki diğer bilgileri lütfen PACTware'in ve DTM'lerin çevrim içi yardımından alın. Devreye alım ve doğru parametreleme yapmak için ilgili cihazın kullanım kılavuzundan da yararlanabilirsiniz.



# 6 Bakım ve arıza giderme

# 6.1 Bakım/Güncelleme

PACTware ve VEGA DTM'leri herhangi özel bir bakım gerektirmez. Hataların giderilmesi ve yeni fonksiyonların entegrasyonu için belli başlı durumlarda yazılım güncellemeleri bulunmaktadır. Yeni sensör tipleri için uygun DTM'ler güncel DTM Collection'da mevcuttur. Bu DTM Collection, internetten indirilebilir. Lütfen internet sayfamızdan bilgi alın: <u>www.vega.com</u>.

# 6.2 Arızaların giderilmesi

PACTware ve VEGA-DTM her arızadan açıklamalı hata bildirimleri oluşturur.

Sensör tarafından oluşturulan ve DTM'e gönderilen hata bildirimleri ilgili sensör kullanım kılavuzunda veya DTM'in çevrim içi yardımında açıklanmıştır.



# 7 PACTware/VEGA DTM'lerin kurulumlarının kaldırılması

# 7.1 Kurulumu kaldırma prosesi

PACTware veya DTM Collection'ı bilgisayarınızın kullanımından uzaklaştırmak istiyorsanız, şu adımları izleyin:

- 1. Sistem kontrolünden " Yazılım" seçeneğini seçin (" Başlat Ayarlar Sistem Kontrolü" üzerinden erişilebilir.).
- Listeden " PACTware" veya " VEGA-DTM" seçeneğini seçin ve " Değiştir/Uzaklaştır" düğmesine basın.
- 3. Kurulumu kaldırırken asistanın tavsiyesini yerine getirin ve süreci Windows'u Yeniden Başlat seçeneğine basarak sona erdirin.

# 7.2 Bertaraf etmek

Lütfen veri ortamını ve oluşan ambalaj atığını bu yüzden özel geri kazanma işletmeleri vasıtasıyla imha edin.



# 8 Ek

# 8.1 Sistem ön koşulları

#### Donanım

İşlemci	Intel Pentium/AMD 1 GHz veya üzeri	
Çalışma belleği	En az 1 GB RAM veya üzeri	
Sabit disk	En az 1 GB serbest bellek	
Fare	Microsoft uyumlu	
Grafik çözünürlüğü	en az 1024 x 768	
Arayüzler	RS232/USB/Ethernet	
Yazılım		
Kullanım sistemi	Windows 10 (32 ve 64 Bit), Windows 11	
Diğer yazılım	Microsoft .NET Framework 3.5 ve 4.6.1	

# 8.2 Kullanım sözleşmeleri

# 8.2 VEGA DTM Collection için kullanım sözleşmeleri

DTM Collection orijinal yazılım ile (teslimat kapsamına bağlı olarak) buna ait medyadan ve çevrim içi yardım gibi dokümantasyondan oluşmaktadır.

Bu nihai kullanıcı kullanım anlaşması, yazılım ürünü için kullanıcı ile (ya tüzel olmayan ya da tüzel kişi) VEGA Grieshaber KG (Schitach, VEGA) arasında yapılmış bir sözleşmedir.

#### VEGA DTM Collection.

VEGA DTM Collection ister "standart sürüm" isterse "tam sürüm" olarak kullanılabilir. "Standart sürüm"de tüm standart fonksiyonlar yer alır: Ayrıca "tam sürüm" ile, ölçüm değerleri, sonuçlar ve yankı eğimleri gibi çizimleri yapılan sensör verilerinin kayda alınması ve yazdırılması mümkündür. Tamamlayıcı olarak "tam sürümde" "DataViewer" ve "Tank Calculation" programları bulunmaktadır.

VEGA DTM Collection'un kurulumunu yaparak, kopyalayıp, kullanarak, kullanıcı, aşağıdaki koşulları onayladığını, ve tüm koşulları ve kuralları okuyup, bunları anladığını beyan eder.

# 8.2 Anlaşma

VEGA, **DTM Collection**'ı internet sayfasında mevcut çevrim içi yardım paketinin yanı sıra "standart sürüm" olarak DVD'den de ücretsiz şekilde hizmetinize sunmaktadır. Kullanıcı DTM Collection'ın "tam sürümü"nü sadece DVD'den temin edebilir.

**DTM Collection** "standart sürüm"ünün ücretsiz kullanımı içindir. DTM Collection'un tam sürümü bir kereliğine kullanım ödemesine tabi tutulmaktadır. İki sürümün de kullanım hakkı kapsamı bu sözleşmenin koşullarına uygundur.

## 8.2 Kullanıcının hakkı

**DTM Collection**'un "tam sürümü" çok sayıda,istenilen bilgisayara kopyalanabilir ve burada kullanılabilir. DTM Collection'un tam sürümü istediğiniz bilgisayara kopyalanabilir ve kurulabilir. Bununla birlikte bu sürüm aynı anda birden fazla kullanıcı tarafından kullanılamaz.

## 8.2 Garanti

DTM Collection'un "tam sürümüyle" ilgili olarak VEGA sadece kasti ve ciddi bir ihmalkarlık söz



konusu olduğunda sorumluluk üstlenebilir.

# 8.2 Kısıtlamalar

Kullanıcı, yazılımı değiştiremez, geriye doğru mühendislik yapamaz, geriye çeviremez ya da parçaları sökemez. Kullanıcı, yazılımı kiralayamaz, lease edemez veya kullanıcı, sözleşme koşullarında beyan edilenlerin aksine bir tutum göstererek üçüncü bir şahsa kullanım izni vermez.

Her özellikleri yerine getiren yazılım ürünü (tüm parçalar, medyalar ve yazdırılmış malzeme dahil olmak üzere) ile birlikte devredilmeleri, ve üçüncü şahısların bu kullanım sözleşmesini kullanımdan önce onaylamaları koşuluyla, kullanıcının, **DTM Collection**'un "tam sürümünün" bu kullanım sözleşmesindeki hakkını üçüncü şahıslara devretme yetkisi vardır. Kullanıcı, üçüncü şahıslarla sözleşmenin koşullarını içeren yazılı bir sözleşme yapmak zorundadır.

# 8.2 Feshetme hakkı

Diğer haktan bağımsız olarak VEGA, kullanıcı bu sözleşmenin şartlarına uymadığı takdirde bu kullanım sözleşmesini feshedebilir. Bu durumda kullanıcı, yazılım kurulumunu, tüm yazılım ürünü kopyalarını ve komponentlerin tümünü (özellikle yazılım ürün ruhsatını derhal kaldırmak veya VEGA'ya geri vermek zorundadır.

# 8.2 Telif hakkı

**DTM Collection**'un mülkiyet ve telif hakkı (yazdırılmış kılavuzu ve diğer tüm kopyalarıyla birlikte) VEGA'da veya VEGA'nın tedarikçilerindedir ve bunlar özellikle Alman Telif Hakkı ve Uluslararası Telif Hakkı Sözleşmelerince, Fikri Mülkiyet yasa ve sözleşmelerince ve bunların yanı sıra uluslararası ilgili koruma hakkı sözleşmeleri (ör. TRIPS, RBÜ ve WCT) ile de korunmaktadır.

# 8.2 Diğer

Burada aksi bir düzenlemeye tabi tutulmadığı takdirde, VEGA'nın kullanım sözleşmesinin ayrılmaz öğeleri olan ve düzenlemelerinin kullanıcı tarafından kabul ettiğini beyan ettiği Genel Satış, Teslimat ve Ödeme Koşulları (AGB) (<a href="http://www.vega.com/agb">www.vega.com/agb</a>) geçerlidir. Uluslarası özel haklar sayılmayacak ve sadece Alman Hukuku geçerli olacaktır. Yetkili Mahkemenin olduğu yer Mannheim'dır.



### В

Başka formata kaydet 6 Başka formattan kaydet 6 Bluetooth 13

# С

Çevrim dışı kullanım 10, 14 Çevrim içi kullanım 14 Çevrim içi yardım 16, 19

# D

DataViewer 6 DotNet 5, 7 DTM 5, 6, 9 - Collection 5 - Tam sürüm 6

# Ε

Ethernet 12

# F

FDT 5

# Κ

Kaydol 9 Kullanıcı ismi 9 Kullanıcı yönetimi 9 Kullanım sözleşmesi 6

## Ρ

PACTware 5,9 - Proje 9 Proje asistanı 9

## S

Sistem gereksinimleri 7 Şifre 9

## Т

Tank hesaplaması 6

## U

USB 11

### V

**VEGACONNECT 10** 

## Υ

Yazılım güncelleme 9, 20







												0242
												יי ק



Baskı tarihi:



Sensörlerin ve değerlendirme sistemlerinin teslimat kapsamı, uygulanması, kullanımı ve işletme talimatları hakkındaki bilgiler basımın yapıldığı zamandaki mevcut bilgilere uygundur.

Teknik değişiklikler yapma hakkı mahfuzdur

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2022

CE

VEGA Grieshaber KG Am Hohenstein 113 77761 Schiltach Germany

Phone +49 7836 50-0 E-mail: info.de@vega.com www.vega.com