

## VEGABAR 2x, 3x

Version, verfügbar seit	Beschreibung
<b>1.0.2, 12/2019</b>	<b>Neue Funktionen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Funktionalität:</li> </ul> <b>Fehlerkorrekturen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Fläche unter Sicherung entfernt</li> </ul>
<b>1.0.1, 10/2019</b>	<b>Neue Funktionen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Funktionalität:</li> </ul> <b>Fehlerkorrekturen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Layoutüberarbeitungen für Ex-Anforderungen</li> </ul>
<b>1.0.0, 05/2019</b>	<b>Erste Version</b> <b>Neue Funktionen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Funktionalität:</li> <li>– 2-Leiter 4 ... 20 mA</li> </ul>

### Legende:

Name	Beschreibung
Version	xx.yy.zz xx: Kompatibilitätsversion. Diese wird erhöht, wenn die Kompatibilität zur Vorgängerversion nicht mehr gegeben ist. Wertebereich 0 ... 99. yy: Funktionserweiterungsversion. Diese wird erhöht, wenn neue Funktionen oder Funktionsänderungen zur Vorgängerversion vorgenommen wurden. Mit einer Funktionsänderung können auch Fehler korrigiert worden sein. Wertebereich 0 ... 99. zz: Fehlerkorrekturversion. Diese wird erhöht, wenn zur Vorgängerversion ausschließlich Fehler korrigiert wurden. Wertebereich 0 ... 99.
verfügbar seit	Monat/Jahr